



1. ドングルのWiFiとつなぐ




赤○内の
アイコンをタップ



接続先のドングル名を
タップして接続完了

もう一度立ち上げてみると...




選択したドングル名が
太字で表示

ドングル名が表示されない時は...
(Local Rendererのみ)



ドングルのWiFiに
つながっていない！

2. 画面の切替え



赤○内のアイコンをタップ
※画面の左右スワイプでも可

More

•メニュー窓が開く(「終了の仕方」のページ参照)

Now Playing

•再生中動画のコントロール画面

Playlist


•再生する動画ファイルのリスト画面

Library

•ファイル保存先のフォルダ画面

Now Playing

※AC電源使用の場合、この画面にしておくとバックライトが点灯し続ける(変更可)



再生ボタン

•(再生中)ショートタッチ → PAUSE、
(再生中)ロングタッチ → STOP
※ショートタッチでSTOPにも設定変更可

早送り・巻き戻しボタン

•ショートタッチ → x秒先(前)へ、
ロングタッチ → 次(前)の動画へ
•x秒の設定 → More>Settings>Now Playing>Prev(Next) button long-press seek duration → 任意の秒数に設定

🔄 リピート

- タップごとに[Repeat Playlist]→[Repeat Track]→[Repeat off]→[Repeat Playlist]...にトグルで切り替わる
- リピート選択中はアイコン色が変化(色は背景色による)、[Repeat Track] (1動画のみリピート)を選択している場合は、アイコンの真ん中に「1」が表示


🔀 シャッフル

- プレイリストの並び順を変えずに再生順をシャッフル

-+ (Volume)

- 初期設定ではVolumeは非表示
- More>Settings>Now Playing>Show volume control → Onで表示
- More>Settings>Now Playing>Volume control type → 2タイプから選択
- 両タイプとも数値をタップするとMuted

Playlist



再生順をシャッフルしたい

- 赤○内の右側「:」をタップして表示されるメニュー窓から[Shuffle Tracks]を選ぶ。

特定の動画を削除したい


- 削除したい動画の右端「:」(青○の位置)をタップして表示されるメニュー窓から[Remove]を選ぶ。
- 又は、削除したい動画の行をロングタッチ後、赤○内左側に出る「」をタッチ。削除する動画を複数指定したい場合は、2つ目以降をショートタッチする。

リストを全部削除したい

- 赤○内左側の「」をタップすると、[Clear Playlist?]と聞かれるので[OK]を選ぶ

library

メディア選択



メディア選択

- 内部ストレージ、SDカードなどを選択する。
- ブックマーク先や作成したプレイリストもここで選択出来る。

フォルダ選択



フォルダ選択

- フォルダ名の右端「:」をタップして表示されるメニュー窓から、[Play][Enqueue]などを選んでフォルダを丸ごとPlaylistへ登録。
- 又は、フォルダ名の行をロングタッチ後、右上に出るアイコン▶で[Play]、+で[Enqueue]。複数のフォルダを同時指定したい場合は、2つ目以降をショートタッチする。


動画個別選択

- ファイル名の右端「:」をタップして表示されるメニュー窓から、[Play][Enqueue]などを選んで動画を個別にPlaylistへ登録。
- 又は、ファイル名の行をロングタッチ後、右上に出るアイコン▶で[Play]、+で[Enqueue]。複数のファイルを同時指定したい場合は、2つ目以降をショートタッチする。

動画個別選択



表示切替



[フォルダ選択]での「⋮」メニュー


※()内はフォルダ行をロングタッチした際に出る、画面右上アイコン



Play (▶)	フォルダ内の全動画ファイルを再生スタート(既存playlistがあれば入替え)
Shuffle play (✂)	全動画ファイルの順番をシャッフルした上で再生スタート(既存playlistがあれば入替え)
Play next	フォルダ内の全動画ファイルを、再生中の動画ファイルのplaylist上で次の位置に割り込み登録
Enqueue (+)	フォルダ内の全動画ファイルを既存playlistに追加、既存がなければ新規にplaylist登録(すぐには再生しない)
Enqueue and play	フォルダ内の全動画ファイルを既存playlistに追加、既存がなければ新規にplaylist登録して再生スタート
Add to Saved Playlist	フォルダ内の全動画ファイルを既存playlistに追加、既存がなければ新規にplaylist登録
Bookmark	フォルダをブックマークに登録


[動画個別選択]での「⋮」メニュー

※()内はファイル行をロングタッチした際に出る、画面右上アイコン



View on IMDb	※当方未使用,Internet Movie Database
Opensubtitles.org	※当方未使用,字幕データベース
Show metadata	※当方未使用,ファイルデータ
Play (▶)	再生スタート(既存playlistがあれば入替え)
Play all from here	同フォルダ内でこの動画ファイル以降が順番に再生(既存playlistがあれば入替え確認あり)
Enqueue(+)	既存playlistに追加、既存がなければ新規にplaylist登録(すぐには再生しない)
Enqueue all from here	同フォルダ内でこの動画ファイル以降がplaylistに追加(すぐには再生しない)
Enqueue and play	既存playlistに追加、既存がなければ新規にplaylist登録で再生スタート
Add to Saved Playlist	動画ファイルを既存playlistファイルに追加、または新規登録

3. 終了の仕方



[再生]ボタンを長押しして
再生中の動画を停止

•これをせずに下の操作をすると、ドングル内のメモリがなくなるまで再生し、最後に画面が固まる



[More]アイコンをタッチ

•左の画面になる



赤○の×印をタッチ



Exit BubbleUPnP?

•[OK]をタッチして終了